

Тип аварийного сигнала Отключающий аварийный сигнал (Shutdown)

Связанные аварийные коды

Условия генерации сигнала

Частота генератора не соответствует оборотам двигателя, что указывает на проскальзывании приводного ремня.

Порядок сброса сигнала

Данный аварийный код сбрасывается вручную.

Примечания

Код используется только для агрегатов, оборудованных резервным электродвигателем.

Процедура диагностики

1. Проверьте состояние и работу муфты и ремней (в частности, натяжение ремней).
2. Проверьте работу генератора.
3. Проверьте целостность цепи "W", включая резистор.
4. В случае агрегата модели 30 (имеющего только дизельный двигатель) проверьте заданную конфигурацию.