

Руководство по эксплуатации

Связанные холодильные агрегаты с компрессорами Scroll и поршневыми компрессорами

| | |
|------|--------------------------|
| PSAL | Реле давления всасывания |
| PSH | Реле давления |
| P/I | Передачик давления |
| LS | Реле уровня |

| |
|------------------------------|
| 1 компрессор Scroll |
| 2 указатель уровня масла |
| 3 всасывающий распределитель |
| 4 табло |

**Одноступенчатый
связанный
холодильный
агрегат
с компрессором
Scroll**

| | |
|------|--------------------------|
| PSAL | Реле давления всасывания |
| PSH | Реле давления |
| P/I | Передачик давления |
| TS | Реле температуры |

| |
|-----------------------------------|
| 1 компрессор Scroll ZS-... |
| 2 сателлитный компрессор ZF-... |
| 3 всасывающий распределитель ф 54 |
| 4 табло |
| 5 сборник 81 |

**Одноступенчатый
связанный
холодильный
агрегат
с компрессором
Scroll
в сателлитном
режиме работы**
Стандартное
исполнение
INNOVELL BASIC
и CASE