

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР НА-320

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Установка температуры

Нажатием кнопки «SET» на 2 секунды войти в режим установки. Кнопками «↑» и «↓» задать верхний предел температуры (температуру запуска компрессора). Ещё раз нажав кнопку «SET», установить нижний предел температуры (температуру остановки компрессора). Для сохранения настроек и выхода из режима установки нажать кнопку «SET».

Принудительная оттайка

При нажатии кнопки «↓» на 5 секунд включается принудительная оттайка. Повторное нажатие кнопки «↓» на 5 секунд прерывает режим оттайки.

Кратковременное нажатие кнопки «↓» выводит на дисплей показания зонда оттайки.

Внутренние настройки (для специалистов)

Для входа в меню настроек необходимо нажатием кнопок «↑» и «↓» ввести шифр (↑↓↑↓↑↑↓). Если шифр введён верно, на дисплее отобразится кодовое обозначение настроек.

Код	Описание параметра	Пределы установок	Единицы измерения	Заводская установка
F18	Коррекция зонда оттайки	-10...+10	°C	0
F19	Коррекция зонда температуры	-10...+10	°C	0
F21	Задержка включения компрессора	0...10	мин	3
F22	Режим при аварии зонда температуры	0...10	-	0
F31	Период оттайки	0...99	час	12
F32	Температура окончания оттайки	0,5...50,0	°C	15,0
F33	Длительность оттайки	1...99	мин	30
F34	Время дренажа после оттайки	0...99	мин	5
F50	Внешняя авария	0...4	0- отключено 1- норм. откp 2- норм. откp 3- норм. закp 4- норм. закp	0