

Инструкция по установке комплекта 1216 кронштейна компрессоров SD5H11, SD5H14 (12V, клиновые) на двигатель УМЗ 4216.1000400-20 автомобиля «Газель»

Слить тосол, демонтировать радиатор, вентилятор, кронштейн генератора.

На место штатного кронштейна генератора установить кронштейн компрессора из комплекта. При необходимости, повернуть кран масляного радиатора вниз. При установке навесного оборудования учитывать следующую последовательность:

- установить генератор, закрепив его штатными болтами.
- подтянуть гайки крепления кронштейна компрессора.
- установить компрессор.
- натянуть штатный ремень генератора.
- установить растяжку.
- натянуть ремень компрессора натяжником из комплекта.
- окончательно затянуть все гайки крепления.

При установке SD5H14, под заднее ухо компрессора подкладывается втулка, высотой 10мм.

Окончательную проверку правильности установки агрегатов производят на заведенном двигателе по отсутствию свиста и перекоса ремня.

Схема расположения навесного оборудования.

