

Моменты затяжки резьбовых соединений

Местоположение болта или компонента	диаметр, дюйм	шаг	Параметры резьбы			Момент затяжки			Кол-во
			длина, дюйм	фунт-дюйм	фунт-фут	кг*м	Н*м	№ детали	
Головка цилиндров	3/8	16	2-5/8	275	22,9	3,17	31,1	55-6806	8
Головка цилиндров	3/8	16	2	275	22,9	3,17	31,1	55-6805	12
Головка цилиндров с разгрузочным устройством	3/8	16	1-1/8	275	22,9	3,17	31,1	55-9106	1
Головка цилиндров с разгрузочным устройством	3/8	16	4-1/8	275	22,9	3,17	31,1	55-6823	3
Головка цилиндров с разгрузочным устройством	5/16	18	1-1/8	150	12,5	1,73	17,0	55-681	3
Головка цилиндров с разгрузочным устройством	1/4	20	1-1/4	120	10,0	1,38	13,6	55-544	4
Центральный болт большого обратного клапана	1/4	28	-	25	2,1	0,29	2,8	55-4281	1
Обратный клапан в сборе – большой	1-1/4 NEF	18	-	336	28,0	3,87	38,0	22-787	1
Обратный клапан в сборе – верхний	1/4 NPT	-	-	300	25,0	3,46	33,9	22-653	2
Обратный клапан в сборе – нижний	1/4 NPT	-	-	120	10,0	1,38	13,6	22-568	2
Гайка крышки шатуна	5/16	24	-	300	25,0	3,46	33,9	55-1681	A/R
Крышка сальника/монтажны	3/8	16	1-5/8	335	28,0	3,86	3,79	55-2306	9

й фланец – 4- цилиндро вый компресс ор старого образца									
Монтажн ый фланец – 4- цилиндро вый компресс ор нового образца	3/8	16	1-5/8	335	28,0	3,86	3,79	55-2306	6
Крышка сальника – 4- цилиндро вый компресс ор нового образца	3/8	16	1-1/8	335	28,0	3,86	3,79	55-9106	3
Крышка сальника – 4- цилиндро вый компресс ор без монтажно го фланца	3/8	16	1-1/8	335	27,9	3,86	3,79	55-9106	9
Крышка сальника – 2- цилиндро вый компресс ор	5/16	18	1-1/4	150	12,5	1,73	17,0	55-172	6
Смотрово е окно	-	-	-	600	50	6,91	67,8	22-350	A/R
Коллекто р нагнетани я	3/8	16	1-3/4	335	28,0	3,86	37,9	55-3641	4
Коллекто р нагнетани я	3/8	16	2-3/8	335	28,0	3,86	37,9	55-6822	4
Пробка для слива масла	5/8	18	-	450	37,5	5,18	50,9	55-6751	A/R
Пробка маслозала ивного отверстия	1/2	13	1	450	37,5	5,18	50,9	55-6750	1
Кронштей н маслозаб орника	1/4	20	1/2	120	10,0	1,38	13,6	55-165	2
Пробка маслозаб орника	5/8	18	-	450	37,5	5,18	50,9	55-6751	1
Редукцио нный клапан давления масла	9/16	18	-	225	18,8	2,59	25,4	22-784	1
Крышка / корпус	3/8	16	2-1/4	275	22,9	3,17	31,1	55-183	8

масляног о насоса									
Крышка масляног о насоса	5/16	18	1-3/8	150	12,5	1,73	17,0	55-681	2
Масляны й поддон	3/8	16	3	335	27,9	3,86	37,9	55-1417	16
Масляны й поддон	3/8	16	1-1/4	335	27,9	3,86	37,9	55-129	16
Гайка головки поршня самоконт рящаяся (FlexLoc) без смазки	5/16	24	-	160	13,3	1,85	1,80	-	A/R