



線番						2W	2B	2R	5W	5R	11	16	17	12	14	7	6		
端子台	※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	※	※
配線色						2W	2B	2R	5L	5Y	Y/B	W	W/G	Y	R/Y	R/B	W/B		