


# Льдогенератор F200 ABF



- |  |
|--|
| 01 / Льдогенератор                                       |
| 02 / Линия нагнетания                                    |
| 03 / Терморегулирующий вентиль                           |
| 04 / Линия всасывания                                    |
| 05 / Отделитель жидкости с теплообменником               |
| 06 / Теплообменник возврата масла                        |
| 07 / Возврат масла                                       |
| 08 / Слив масла  |
| 09 / Вентиль возврата масла                              |
| 10 / Предохранительный клапан давления (не поставляется) |

	Осуществленное подключение
	Выполняется на месте подкл.
	Сварное соединение
	Соединение с развальцовкой
	Резьбовое соединение
	Фланцевое соединение



**GENEGLACE s.a.s.**

ZAC de la Forêt - 9, rue des  
Orfèvres 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

**Холодильная схема**

**Льдогенератор F200 ABF**

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 11/12/2006

V 1.0

**GTF.001R**

GENEGLACE может вносить изменения в этот

Аннулирует и замещает предыдущий документ 04/10/2006

документ без предварительного уведомления