

8.2. Индикатор аварийной сигнализации и функции защиты

При появлении любой из перечисленных ниже неполадок на дисплей попеременно выводится обычная информация и аварийное сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом загорании индикатора неисправности проверьте, какое сообщение о неисправности выводится на дисплей.

1. Сбросьте микропроцессор для пуска агрегата.
2. Нажмите клавишу ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ (5).
3. Нажмите клавишу ВВЕРХ или ВНИЗ (4), пока на дисплей не будет выведено ALARM FST.
4. Нажмите клавишу ВВОД (10), чтобы сбросить аварийный сигнал. На дисплей будет выведено ALARM

о неисправности выводится на дисплей.
CLR, и агрегат перезапустится.
Еще один метод сброса состоит в следующем: переведите переключатель РАБОТА/СТОП (11.) в положение СТОП. При переводе переключателя РАБОТА/СТОП (11.) в рабочее положение происходит сброс агрегата и его повторный пуск.

ВЫВОД АВАРИЙНОГО СИГНАЛА \checkmark ЗАГОРАЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ИНДИКАТОР

КОД	АНГЛИЙСКИЙ	ОПИСАНИЕ
AL0	ENG OIL	<input checked="" type="checkbox"/> Низкое давление масла
AL1	ENG HOT	<input checked="" type="checkbox"/> Высокая температура охлаждающей жидкости
AL2	HI PRESS	<input checked="" type="checkbox"/> Высокое давление
AL3	STARTFAIL	<input checked="" type="checkbox"/> Отказ автоматического пуска
AL4	LOW BATT	<input checked="" type="checkbox"/> Низкое напряжение аккумулятора
AL5	HI BATT	<input checked="" type="checkbox"/> Высокое напряжение аккумулятора
AL6	DEFFAIL	Отмена оттаивания
AL7	ALT AUX	<input checked="" type="checkbox"/> Вспомогательная цепь генератора
AL8	STARTER	<input checked="" type="checkbox"/> Стартер
AL9	RA SENSOR	<input checked="" type="checkbox"/> Датчик поступающего воздуха
AL10	SA SENSOR	Датчик подаваемого воздуха
AL11	WT SENSOR	Датчик температуры охлаждающей жидкости
AL12	HIGH CDT	<input checked="" type="checkbox"/> Высокая температура нагнетания
AL13	CD SENSOR	Датчик температуры нагнетания
AL14	SBY MOTOR	Не используется
AL15	FUSE BAD	<input checked="" type="checkbox"/> Предохранитель
AL17	DISPLAY	Дисплей
AL18	SERVICE 1	Счетчик часов обслуживания 1
AL19	SERVICE 2	Счетчик часов обслуживания 2
AL20	OUT RANGE	<input checked="" type="checkbox"/> Главный отсек вне рабочего диапазона
AL21	2RA OUT	Не используется
AL22	3RA OUT	Не используется
AL23	SYSTEM CK	<input checked="" type="checkbox"/> Проверьте холодильную систему

= ГОРИТ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ: При неправильном подключении генератора может появиться сообщение AL0 (низкий уровень масла в двигателе).

8.3. Расположение предохранителей

Расположение предохранителей указано на разворачиваемом листе.

Maxima 1000 (начиная с SN RB403109 – 02/04) и 1300

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ					
Обозн.	Инд.	Ток	Обозн.	Инд.	Ток
F1	Главный предохранитель	60 А	F8	Предохранитель микропроцессора	5 А
F2	Предохранитель соленоида / водяного насоса	7,5 А	F12	Предохранитель подогревателя топлива (дополнительный)	25 А
F3	Муфта электрического вентилятора / клапан байпаса	25 А	F13	Стояночный фазовый провод L1	25 А
F4	Предохранитель горячего газа	15 А	F14	Стояночный фазовый провод L2	25 А
F5	Предохранитель соленоида управления скоростью	15 А	F15	Стояночный фазовый провод L3	25 А
F6	Предохранитель подсветки (спец. заказ) Индикатор автоматического перезапуска Индикатор отклонения от рабочего диапазона	7,5 А	F BTU	Аккумулятор	150 А

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Комплексная программа обслуживания поможет обеспечить надежную работу агрегата. Подобная программа обслуживания позволяет также контролировать эксплуатационные расходы, продлить срок службы агрегата и улучшить его работу. См. раздел "Информация об обслуживании" на компакт-диске "Общие сведения". Где приложено описание услуг, рекомендуемые масла...

ПРИМЕЧАНИЕ

Все виды обслуживания должны выполняться только специалистами, прошедшими обучение работе с изделиями Carrier, с учетом всех стандартов безопасности и качества Carrier.

9.1. График обслуживания

MAXIMA 1000/1300	Необходимое обслуживание								
	А	А	А	А	А	А	А	А	А
С масляным фильтром тонкой очистки (стандарт)									
Часы	400	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	